6-1. Wiring Diagram ; HT-DB300



6-2. Wiring Diagram ; HT-DB350